

Útiles preparación puntas de cable: LH

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA PARA QUITAR EL AISLANTE

HD-628; HD-629.



APLICACIÓN

Esta herramienta quita el aislante de los cables unipolares de alta y media tensión y los tripolares de baja tensión, sin riesgo de dañar el conductor.

CAPACIDAD

Diámetro sobre el aislante mm.	Sección mm ² 12/20 kV	Referencia
14 a 38	25 a 240	LH 1
38 a 60	300 a 800	LH 2
55 a 80	(*)	LH 3
80 a 110	(*)	LH 4
80 a 130	(*)	LH 5

(*) Alta Tensión, Muy Alta Tensión.